



Российский вертолет МЧС Ми-8 Russian rescue helicopter MIL Mi-8

Масштаб 1:72 Сделано в России №7254 Made in Russia Scale 1:72

Российский вертолет МЧС Ми-8

Ми-8 зарекомендовавший себя как один из лучших военно-транспортных вертолетов и нашедший применение не только в военном ведомстве (№7230), но и у министерства по чрезвычайным ситуациям. Используется как транспортный вертолет для спасения попавших в бедствие и для перевозки полезных грузов в труднодоступные районы.

Russian rescue helicopter MIL-MI-8

The Mil Mi-8 has recommended itself as one of the best military transport helicopters worldwide, and is in service also for the Russian Ministry for emergency situations. Mi-8 is used for rescuing people, for transporting payloads into remote regions and its use is not limited to the Armed Forces. The Russian Ministry for Emergency operates a large number of Mi-8 in the rescue and transport role.

Helicóptero Ruso de rescate MIL-MI-8

El Mil Mi-8 se ha transformado en uno de los mejores helicópteros militares de transporte en el mundo y se utiliza incluso por el Ministerio Ruso para situaciones de emergencia. El Mi-8 se utiliza para rescatar personas, para transportar cargas a regiones remotas y su uso no está limitado a las Fuerzas Armadas. El Ministerio Ruso para Emergencias opera una gran cantidad de Mi-8 en los roles de rescate y transporte.

Elicottero da soccorso MIL-MI-8

Il Mil Mi-8 viene indicato come uno dei migliori elicotteri da trasporto a livello mondiale, viene utilizzato dal Governo Russo per l'impiego in situazioni d'emergenza. L'Mi-8 viene utilizzato per il soccorso di persone, per il trasporto di grossi carichi in zone non accessibili ad altri mezzi ed il suo impiego non è limitato alle sole Forze Armate. Il Ministero Russo per l'Emergenza ha in dotazione moltissimi Mi-8 per le operazioni di soccorso e di trasporto.

Hélicoptère de sauvetage russe MIL-MI-8

Le Mil Mi-8 est un des meilleurs hélicoptères militaires de transport au monde. Il est également utilisé par le gouvernement russe pour les situations d'urgence. Les Mi-8 servent au sauvetage de personnes, au transport de fret dans les zones inaccessibles. Leur utilisation n'est pas limitée aux seules forces armées. Le ministère russe des situations d'urgence utilise un grand nombre de Mi-8.

Russischer Rettungshubschrauber MIL-MI-8

Der Vielzweckhubschrauber MIL-MI-8 ist einer der weitest verbreiteten Transporthelikopter weltweit - In Russland ist er für viele Anwendungen im Einsatz. Neben der Rolle als militärischer Transporthubschrauber wird er hauptsächlich für Rettungsaufgaben und zivile Transporte verwendet. Das russische Zivilschutzministerium betreibt eine große Anzahl von Mi-8.

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ

Перед тем как приступить к сборке модели проверьте комплектацию набора и целостность отливок и тщательно изучите инструкцию по сборке. В случае последующей окраски модели рекомендуется обезжирить отливки, например, мыльным раствором. Детали отделять от литников ножом или другим режущим инструментом (соблюдая осторожность при работе с острыми предметами). Зачистить облой и места среза, например, при помощи мелкой наждачной бумаги. Сборку модели производить согласно схеме сборки. Для удобства сборки каждая деталь на сборочной схеме обозначена номером, например 1А. Детали не указанные в инструкции при сборке не применяются. При работе с мелкими деталями лучше использовать пинцет. Детали склеивать kleem выпускаемым предприятием "ЗВЕЗДА". Клей продается отдельно от набора. Используйте минимальное количество клея, чтобы не испортить модель. Не наносите клей на окрашенную поверхность. Склепенные детали оставлять до полного высыхания. **Модель рекомендуется окрашивать специальными красками для пластиковых моделей выпускаемыми предприятием "ЗВЕЗДА".** Краски в комплект не входят. Цвет краски на сборочной схеме обозначен буквой, например А. Схема окраски и номера красок даны на шестой странице инструкции. При работе необходимо иметь кусок мягкой ткани (фланель, хлопок и т.д.) для очистки кисти при переходе с одного цвета краски на другой. Клей с кисточки удалить также тканью.

Все работы производить в проветриваемом помещении вдали от источников огня.

ATTENZIONE - Consigli utili !

Prima di iniziare il montaggio, studiate attentamente il disegno. Staccare con molta cura i pezzi dalla stampante, usando un taglia-balsa oppure un paio di forbici e togliere con una piccola lima o con carta vetro fine eventuali sbavature. Mai staccare i pezzi con le mani. Montarli seguendo l'ordine della numerazione delle tavole. Eliminare dalla stampata il numero del pezzo appena montato, facendogli portare una croce.

ACHTUNG-Ein nützlicher Rat!

Vor dem Montage die Zeichnung aufmerksam studieren. Die einzelnen Montageteile mit einem Messer oder einer Schere vom Spritzling sorgfältig entfernen. Eventuelle Grate werden mit einer Klinge oder feinem Schäringerpapier beseitigt. Keinesfalls die Montageteile mit den Händen entfernen. Bei der Montage der Tafelnummernierung folgen. Die Nummer der schon montierten Teile auf dem Spritzling ankreuzen. Bitte nur Plastikklebstoff verwenden.

ATTENTION - Useful advice! Study the instructions carefully prior to assembly. Remove parts from frame with a sharp knife or a pair of scissors and trim away excess plastic. Do not pull off parts. Assemble the parts in numerical sequence. Use plastic cement ONLY and use cement sparingly to avoid damaging the model. Paint small parts before detaching them from frame. Remove paint where parts are to be cemented.

ATENCION - Consejos útiles!

Estudiar las instrucciones cuidadosamente antes de comenzar el montaje. Separar las piezas de las bandejas con un cuchillo afilado o un par de tijeras, y retirar el exceso de plástico o rebabs. No arrancar las piezas. Montar las piezas en orden numérico. Utilizar SOLAMENTE pegamento para plástico y en poca cantidad para evitar que se dane el modelo. Pintar las piezas pequeñas antes de separarlas de la bandeja. Retirar la pintura de los lugares por donde se deben pegar las piezas.

ATTENTION - Conseils utiles !

Avant de commencer le montage, étudier attentivement le dessin. Détacher avec beaucoup de soin les morceaux des moules en usant un massicot ou bien un paix de ciseaux et compser avec une petite lame ou avec de papier de verre fin ébauches éventuelles. Jamais détacher les morceaux avec les mains. Monter les en suivant l'ordre de la numérotation des tables. Eliminer de la mousse le numéro de la pièce qui vient d'être montée, en la biffant avec une croix. Employer seulement de la colle pour polystyrol.

ISTRUZIONI - per l'applicazione dello decalcimanico. Ritagliare le decalcimaniche occorrenti dal foglio. Immersione in un bicchiere d'acqua pulita per circa 1/2 minuti, mettere in posizione sul modello e farle scivolare dalla carta: per una migliore aderenza comprimerle con una pezzuola pulita.


DIRECTIONS for applying the decals. Cut the required details out of the sheet; dip them into a glass of clean water for about 1/2 minute; position the details on the kit, letting them slide from the paper. For a better adhesion, press them by means of a clean rag.

ANWEISUNGEN für Abziehbilder-Abringung: Die benötigten Abziehbilder vom Blatt abschneiden. In ein Glas reines Wasser für etwa 1/2 Minute ein tauchen, auf das Modell legen und dann vom Papierbogen abnehmen. Um eine bessere Haftung zu erzielen, die Abziehbilder mit einem reinen Tuch andrücken.

INSTRUCTION pour l'application des décalcomanies. Couper les décalcomanies choisies et les plonger environ trente secondes dans un peu d'eau propre. Les placer sur le modèle en les faisant glisser de leur feuille et presser avec un morceau de chiffon pour éliminer les bulles d'air.

ISTRUCIONES Para la aplicación de las calcomanías: cortar las requeridas, sumergirlas en un recipiente de agua limpia durante 1/2 minuto, colocar las calcomanías sobre el modelo, haciendoles deslizar sobre el papel. Para una mejor adherencia, prestarlas con un trapo limpio.


кат. №1101
Кусачки бокорезы



кат. №1105
Пинцет прямой





кат. №1103
Нож цанговый




1


СБОРКА ASSEMBLING

3



5







Все модели и цветной каталог предприятия
«ЗВЕЗДА» вы можете приобрести по почте,
прислав заявку по адресу:
141730, Московская область,
г. Лобня, ул. Промышленная, 2,
ООО «ЗВЕЗДА».

12


ВАРИАНТ 1 VERSION 1




ВАРИАНТ 2 VERSION 2




14



15




16




17

ВАРИАНТ 1 VERSION 1



18




19


ВАРИАНТ 2 VERSION 2






20





21




22


**ВАРИАНТ 1 VERSION 1****ВАРИАНТ 2 VERSION 2**

26

**ВАРИАНТ 2 VERSION 2**

27






Центральный Аэромобильный Отряд МЧС, г. Жуковский
Central Aeromobil Group, Joukovsky

ОКРАСКА И МАРКИРОВКА PAINTING AND MARKING

Варианты окраски и маркировки вертолетов МЧС России
Versions painting and marking helicopters of the Russian Ministry for Emergency situations

ВАРИАНТ 2 VERSION 2



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СДВИЖНЫХ КАРТИНОК (ДЕКАЛЕЙ)

Вырезать ножницами нужную часть декали, обозначенную соответствующим номером, например 3. Положить в воду на 1/2 минуты, наложить на необходимую часть модели и сдвинуть легким нажимом пальца. Переведенный рисунок расправить, лишнюю влагу промокнуть.

ZVEZDA

- 17 Белый
- 13 Светло-голубой
- 20 Черный
- 45 Хаки
- 06 Алюминий
- 30 Светло-серый
- 42 Шаровый
- 16 Желтый
- 12 Красный

TAMIYA

- | | |
|----------|-----------------------|
| A | XF2 White |
| B | X14 Sky blue |
| C | XF1 Black |
| D | XF51 Khaki drab |
| E | XF16 Flat aluminum |
| F | XF80 Royal light gray |
| G | XF24 Dark grey |
| H | XF3 Yellow |
| I | XF7 Red |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОКРАСКЕ МОДЕЛИ, ВХОДЯЩЕЙ В ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР

В подарочный набор входят следующие краски:

- A** - Белый (17)
- C** - Черный (20)
- E** - Алюминий (06)
- G** - Шаровый (42)

которые обозначены в инструкции соответствующими цифрами.